



Brüel & Kjær Vibro



DE

Betriebsanleitung AC-4705

EN

Instruction AC-4705

FR

Instruction d'emploi AC-4705





HINWEIS!

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für den zukünftigen Gebrauch auf.

Anwendung

Das AC-4705 ist ein Sensor-Interface für -24 VDC versorgte Sensoren (Sensoren entsprechend API 670) und verbindet diese mit einem Gerät des Typs Condition Monitoring Interface VI-6080.

Das vierkanalige AC-4705 gibt die Signale über ein Patchkabel (Patchkabel) an das VI-6080 weiter. Hier ist zu beachten, dass über dieses Patchkabel in parallel führenden Leitungen die Rohsignale der jeweils angeschlossenen Sensoren weiter geleitet werden. Um ein Übersprechen eines Kanals (Sensors) auf einen Anderen zu vermeiden, ist sehr zu empfehlen, höherwertige Patchkabel (z.B. Cat.6 S/FTP mit PiMF oder S/STP) einzusetzen. Das gilt speziell bei größeren Leitungslängen.

B&K Vibro bietet diese Kabel im Liefersortiment an (siehe Bestellcode).

Bitte auch den nachfolgenden Hinweis beachten, der ganz grundsätzlich gültig ist.



HINWEIS!

Der Frequenzgang des Signals wird durch die Ausgangsimpedanz der Quelle und der Kabelkapazität beeinflusst (Tiefpass erster Ordnung).

Im Fall des Anschlusses mittels eines Patchkabels an die Signalquelle (Buffer) ist hier also der Ausgangswiderstand (R, Ohm) der Quelle einerseits, andererseits die Kabelkapazität (C, pF/m) – eine Funktion der Kabellänge - maßgebend.

Der nachfolgenden Tabelle kann die noch ca. zu messende Grenzfrequenz (Hz) bei unterschiedlichen Ausgangswiderständen der Quelle und zwei unterschiedlichen Kabellängen in Metern (beispielhaft 10 m, 100 m) entnommen werden.

Ausgangswiderstand [Buffer/Signalquelle]	ca. Grenzfrequenz bei 10m Patchkabel*	ca. Grenzfrequenz bei 100m Patchkabel*
100 Ohm ¹	~ 1 MHz	~ 100 kHz
500 Ohm ²	~ 200 kHz	~ 25 kHz
1000 Ohm	~ 120 kHz	~ 12 kHz

*B&K Vibro Cat. 6 S/FTP mit PiMF (Roh-Meterware mit Cat.7-Qualität)

¹ca. Bereich von B&K Vibro Typ VC-6000

²ca. Bereich von B&K Vibro Typ VC-8000 (Setpoint), Typ VC-4000, Typ Classic 2520 und Bently Nevada Typ 3500

Qualifikation des Betreibers

An den Geräten werden Einstellungen vorgenommen, die bei falschen Einstellungen weitreichende Folgen haben können z.B. Maschinenschaden, Personenschaden.

Für alle Arbeiten in Verbindung mit unseren Geräten ist nur fachkundiges, sachkundiges und autorisiertes Personal zugelassen. Darunter fallen unter anderem folgende Arbeiten:

Installation und Inbetriebnahme

Bei der Installation und Inbetriebnahme handelt es sich überwiegend um Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung. Diese Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln/Vorschriften vorgenommen werden.

Änderung der Gerätespezifikation

Eine Änderung der Gerätespezifikation hat Auswirkung auf den Überwachungsprozess bei stationären Anlagen und Auswirkung auf den messtechnischen Ablauf bei tragbaren Messgeräten.

Wartung und Reparatur


Die Geräte sind wartungsfrei. Ein defektes Gerät muss im Schadensfall ausgetauscht werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch ist verboten. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, haftet Brüel & Kjaer Vibro nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Setzen sie das Gerät nur den zulässigen Umgebungseinflüssen aus.

Produktbeschreibung



- 1) U_{IN}: 24 VDC Power-Anschluss; PWR1 (Direktanschluss)
- 2) U_{IN}: 24 VDC Power-Anschluss; PWR2 (optionale Verbindung zu einem weiteren AC-4705)
- 3) Schnittstelle RJ45 zu VI-6080 (OUTPUT)
- 4) Jumper bei 3 Leiteranschluss GND = COM; J1 bis J4
- 5) Sensor-Eingang: Ch1 bis Ch4
- 6) Zugentlastung / Schirmauflage
- 7) LED - Power an
- 8) Jumper: Schirm - Hutschiene; -J5

Abbildung 1) Anschlussbeschreibung AC-4705



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme
je Gerät circa: 5 W

Gehäuse

Gehäusematerial: PVC UL94 V0
Abmessungen
(BxHxT): 56 mm x 90 mm x 50 mm
** Breite auf Hutschiene*
Gewicht: 77 g
Montage: auf 35 mm

Tragschiene
(DIN EN 50 022)
EMV: EN 61326-1
Zugentlastung: Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Umgebung

Schutzart nach
EN 60529: IP20
Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +65 °C
Lagertemperaturbereich: -30 °C bis +85 °C
jeweils bei Luftfeuchtigkeit
nicht kondensierend max. 95 %

Konformität

Das AC-4705 erfüllt die EN 61326-1 mit Störausstrahlung nach Klasse A (Industriebereich).

Montage

Das AC-4705 wird auf einer 35 mm Tragschiene (DIN EN 50 022) montiert.



- 1) Legen Sie die Montagevorrichtung an der Rückseite des AC-4705 Interfaces an die Oberseite der Tragschiene.
- 2) Beim Einrasten auf der Hutschiene muss das AC-4705 auf seiner vorgesehenen Endposition platziert werden, da ein Verrutschen auf der Hutschiene zu Schäden am Gehäuse führen kann.
- 3) Drehen Sie das Interface nach unten, bis die Aufspannung eingerastet ist.

Abbildung 2) Hutschiennenmontage (am Beispiel eines AC-4704 Interfaces)

Anschlüsse

Versorgungsspannung (U_{IN}): 24 VDC \pm 15%
Sensor:
- Konstantstromversorgung I_B : 8,5 mA (\pm 10%)
- Versorgungsspannung U_B : $U_{IN} - 1$ V
VI-6080 Anschluss: RJ45 Buchse für ein Patchkabel
(Cat. 6 S/FTP mit PiMF oder S/STP)

MTBF/MTTF

Telcordia Standard Issue 3:
(ground fixed, uncontrolled environment.):
3062 Jahre: -5 °C
1420 Jahre: +25 °C
411 Jahre: +65 °C

Installation



HINWEIS!

Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass unbenutzte Versorgungsstecker (PWR1, PWR2) durch Blindklemmen abgedeckt sind (siehe Abbildung 1) / Beschriftung [6])




Abbildung 3) Anschlusszeichnung

F1 = 3,15 A

OCP = Over Current Protection

Sensoranschluss



HINWEIS!

Führen Sie die Montage nur im spannungslosen Zustand (kein Messbetrieb) durch.

1. Legen Sie den Schirm der Sensorleitung entweder auf die geräteeigene Schirmklemme (siehe Abbildung 1, Beschriftung [6]) oder auf eine externe Schirmklemme.



HINWEIS!

Achten Sie auf die richtige Polarität der Sensorleitungen. Eine Verpolung kann zu Schäden am Sensor führen.

2. Verbinden Sie die SIG und COM Adern des Sensorkabels mit SIG und COM einer der Buchsen CH1-4.



Jumper

Der Jumper verbindet die Schirmerde mit dem Hutschienenpotential (i.d.R. Schutz Erde) und sollte für ein besseres EMV Verhalten gesteckt sein.




Abbildung 4) mit Jumper (am Beispiel eines AC-4704 Interfaces)




Abbildung 5) ohne Jumper (am Beispiel eines AC-4704 Interfaces)



HINWEIS!

Ist aufgrund eines alternativen Erdungskonzeptes die Verbindung der Schirmerde mit dem Hutschienenpotential nicht erwünscht, kann der Jumper entfernt werden.

VI-6080 Anschluss

- Verbinden Sie mithilfe eines geeigneten Netzkabels (Patchkabel Cat.6 S/FTP mit PiMF oder S/STP) das AC-4705 über die RJ45-Buchse des AC-4705 mit einer der beiden Vibration Input-Buchsen (Kanal 1 bis 4 und Kanal 5 bis 8) des VI-6080 Gerätes.

24 VDC Anschluss



- 1) Versorgen Sie das Gerät über den +24 VDC Anschluss mit der notwendigen externen Spannung.
- 2) Verwenden Sie die zweite +24 VDC Anschlussbuchse um ein weiteres AC-4705 mit Spannung zu versorgen. Auf diese Weise können **bis zu zehn** AC-4705 Sensorinterfaces mit Spannung versorgt werden.
- 3) Schalten Sie die Spannung ein.

Bestellcode

AC-4704
PCABLE-C6-YE-XXXX

Sensorinterface
Patchkabel (Cat.6 S/FTP); gelb
Längenangaben in Meter xxxx;
0025 = 0,25 m 0050 = 0,50 m
0100 = 1,00 m 0150 = 1,50 m
0200 = 2,00 m 0300 = 3,00 m
0500 = 5,00 m 1500 = 15,0 m
2000 = 20,0 m 3000 = 30,0 m



NOTE!

These operating instructions are part of the product. Read the operating instructions carefully before using the product and keep the manual safely for future use.

Application

The AC-4705 is a sensor interface for sensors supplied with -24 VDC (sensors as per API 670) and it connects them to a VI-6080 condition monitoring interface.

The four-channel AC-4705 passes the signals on to the VI-6080 via a network cable (patch cable Cat ...). It should be noted here that the raw signals from the connected sensors are routed via the patch cable in parallel lines. It is highly recommended to use high-quality network cables (e.g. Cat.6 S/FTP with PiMF or S/STP) in order to prevent crosstalk from one channel (sensors) to another occurring. This applies in particular to long cable lengths.

B & K Vibro provides these cables in the delivery range (see ordering code).

Take note of the following note, which is fundamentally applicable.



NOTE!

The frequency response of the signal is influenced by the source's output impedance and the cable capacitance (first-order low-pass).

In the case of a connection where a patch cable to the signal source (buffer) is used, then the output resistance (R, Ohm) of the source is crucial as is the cable capacitance (C, pF/m) - which is a function of the cable length.

The following table shows the limit frequency (Hz), which is still to be measured approximately, for different source output resistances and two different cable lengths in metres (e.g. 10 m, 100 m).

Output resistance [buffer/signal source]	approx. limit frequency for 10 m patch cable*	approx. limit frequency for 100 m patch cable*
100 Ohm ¹	~ 1 MHz	~ 100 KHz
500 Ohm ²	~ 200 KHz	~ 25 KHz
1,000 Ohm	~ 120 KHz	~ 12 KHz

*B&K Vibro Cat.6 S/FTP with PiMF (raw cable with Cat.7 quality)

¹approx. range of B&K Vibro Type VC-6000

²approx. range of B&K Vibro Type VC-8000 (Setpoint), Type VC-4000, Type Classic 2520 and Bently Nevada Type 3500.



User Qualification

Settings can be effected on systems which if incorrect can cause serious damage to machines and/or persons.

Ensure that all work in conjunction with our systems is performed by skilled, expert and authorized workers. Among these works are:

Installation and Commissioning

Installation and commissioning primarily concern work on electrical equipment. These works may be performed exclusively by electricians or workers instructed and supervised by an electrician in accordance with electrotechnical regulations/directives.

Change of System Specification

Any change of system specification has its effects on monitoring process with stationary systems and on the measuring sequence with portable measuring systems.

Maintenance and Repair

There is no maintenance or repair. In the case of a defect, the device has to be replaced.


Intended Use

Use system exclusively as originally intended. Any use other than originally intended is prohibited. Brüel & Kjær Vibro does not assume any liability for damages resulting from inappropriate use.

The user is solely responsible.

Ensure that system is exposed only to admissible environmental influences.

Product Description



- 1) U_{IN}: 24 VDC Power-Connection; (Direct connection) PWR1
- 2) U_{IN}: 24 VDC Power-Connection; PWR2 (Connection to an additional AC-4705)
- 3) Interface RJ45 to VI-6080 (OUTPUT)
- 4) Jumper with 3 wire connection GND = COM; J1 to J4
- 5) Sensor connector panel: Ch1 to Ch4
- 6) Strain relief / shield support
- 7) LED - Power on
- 8) Jumper: Shield - Top hat rail; -J5

Figure 1) connection description AC-4705

Technical Data

Electrical data

Approximate Power consumption per device: 1 W

Housing

Housing material: PVC UL94 V0
 Dimensions (W*xHxD): 56 mm x 90 mm x 50 mm
 * Width on top hat rail
 Weight: 77 g
 Assembly: on 35 mm mounting rail (DIN EN 50 022)
 EMV: EN 61326-1
 Cable relief: Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Environment

Degree of protection conforming to EN 60529: IP20
 Working temperature range: -5 °C to +65 °C
 Storage temperature range: -30 °C to +85 °C
 For non-condensing humidity max. 95 %

Conformity:

The AC-4705 meets the EN 61326-1 Standard with interference emission conforming to class A (Industry)

Assembly

The AC-4705 is assembled on a 35 mm rail (DIN EN 50 022).



Figure 1) Mounting the top hat rail (an example of an AC-4704 interface)

Connections

Supply voltage (U_{IN}): 24 VDC \pm 15%
 Sensor:
 - Constant
 Power supply I_B : 8,5 mA (\pm 10%)
 - Voltage supply U_B : $U_{IN} - 1$ V
 VI-6080 connection: RJ45 socket for a patch cable (Cat.6 S/FTP with PiMF or S/STP)

MTBF/MTTF

Telcordia Standard Issue 3:
 ground fixed, uncontrolled environment)

3062 years: -5 °C,
 1420 years: +25 °C
 411 years: +65 °C

- 1) Place the mounting device on the back of the AC-4705 interface on the top of the rail.
- 2) When clipping on the top hat rail the AC-4705 must be placed at its intended terminal position as any slipping on the top hat rail may cause damage to the housing.
- 3) Turn the interface downwards until the clamping is engaged.



Installation



NOTE!

Before commissioning, make sure that the unused supply connectors (PWR1, PWR2) are covered with blind plugs (see **Error! Reference source not found.**) / label [**Error! Reference source not found.**]).




Figure 2) Connection Diagram

F1 = 3,15 A
OCP = Over Current Protection

Sensor connection



NOTE!

The assembly may be carried out only in a voltage-free state (no measuring mode).

1. Place the shield of the sensor cable either on the shield terminal of the device (see **Error! Reference source not found.**, label [6])) or on an external shield terminal.



NOTE!

Ensure correct polarity of the sensor lines. Polarity reversal can cause damage to the sensor.

2. Connect the SIG and COM wires of the sensor cable to the SIG and COM of the socket CH1-4.

Jumper

The jumper connects the shield ground potential to the top hat rail (usually protective ground) and should be inserted for a better EMC behaviour.




Figure 3) AC-4705 with Jumper (an example of an AC-4704 interface)




Figure 4) AC-4705 without Jumper (an example of an AC-4704 interface)



NOTE!

Due to an alternative grounding concept if a connection of the shield ground potential with the potential of the top hat rail is not desired, the jumper can be removed.

VI-6080 Connection

- Use a suitable network cable (Cat.6 S/FTP patch cable with PiMF or S/STP) to connect the AC-4705 to the VI-6080 (connection via the AC-4705's RJ45 jack using the vibration input socket's Channels 1 - 4 and Channels 5 - 8 in the VI-6080).

24 VDC Anschluss



- 1) Power the device using the +24 VDC connectors with the necessary external voltage.
- 2) Use the second +24 VDC connection socket to supply voltage to an additional AC-4705. In this manner **up to 10 interfaces AC-4705** can be chained with supply.
- 3) Switch on the power supply.

Ordering code:

AC-4705
PCABLE-C6-YE-XXXX

Sensor interface
patch cable (Cat.6 S/FTP); yellow
length in metres xxxx =
0025 = 0,25 m 0050 = 0,50 m
0100 = 1,00 m 0150 = 1,50 m
0200 = 2,00 m 0300 = 3,00 m
0500 = 5,00 m 1500 = 15,0 m
2000 = 20,0 m 3000 = 30,0 m



REMARQUE !

Ce mode d'emploi fait partie du produit. Lisez le attentivement et en intégralité avant d'utiliser l'interface et conservez le pour un usage ultérieur.

Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation, la mise en route, et la dépose, doivent être strictement respectées !

Application

L'AC-4705 est une interface de capteurs qui relie des accéléromètres alimentés en courant constant (type CCS, ou CCLD, ou ICP) à un appareil VI-6080. Les capteurs sont alimentés en 8,5 mA.

Le AC-4705 est une interface de capteurs pour les capteurs alimentés en 24 VCC (capteurs conformes à la norme API 670) qui les connecte avec un appareil du type Interface de surveillance d'état VI-6080.

Le AC-4705 à quatre canaux transmet les signaux au VI-6080 au moyen d'un câble réseau (câble de patch Cat...). Il est à noter que ce câble de raccordement parallèle achemine les signaux bruts des capteurs respectivement raccordés. Afin d'éviter toute diaphonie d'un canal (capteur) sur un autre, il est fortement conseillé d'utiliser un câble réseau de très grande qualité (ex : Cat. 6 S/FTP avec PiMF ou S/STP). Cela est particulièrement vrai en cas de grandes longueurs de câbles.

B&K Vibro propose ce type de câbles dans sa gamme de produits (voir code article).

Merci de respecter également les directives fondamentales qui suivent.



REMARQUE !

La réponse en fréquence du signal est impacté par l'impédance de sortie de la source et par la capacité du câble (filtre passe-bas de premier ordre).

Dans le cas d'un raccordement à la source du signal avec un câble de patch (buffer), la résistance en sortie de la source (R, Ohm) d'une part et la capacité du câble (C, pF/m) d'autre part, fonction de la longueur du câble, sont déterminants.

Le tableau qui suit indique la fréquence limite approximative encore à mesurer (Hz) en cas de résistances de sortie différentes de la source et de deux longueurs de câble différentes en mètre (10m, 100m).

Résistance en sortie [Buffer/Source du signal]	Fréquence limite approx. avec câble de patch de 10m	Fréquence limite approx. avec câble de patch de 100m
100 Ohms¹	~ 1 MHz	~ 100 kHz
500 Ohms²	~ 200 kHz	~ 25 kHz
1000 Ohms	~ 120 kHz	~ 12 kHz

*B&K Vibro Cat.6 S/FTP avec PiMF (en mètre brut, qualité Cat.7)

¹Portée approx. du B&K Vibro Type VC-6000

²Portée approx. du B&K Vibro Type VC-8000 (Setpoint), Type VC-4000, Type Classic 2520 et Bently Nevada Type 3500.

Qualification de l'utilisateur

Les appareils pourront faire l'objet de réglages, qui peuvent avoir de graves conséquences s'ils sont mal effectués, p. ex. endommager la machine ou causer des dommages corporels.

L'exécution des travaux mettant en oeuvre nos appareils ne doit être confiée qu'à un personnel compétent, expert et autorisé. Les travaux énumérés ci-dessous en font également partie:

Installation et mise en service

Lors de l'installation et de la mise en service, il s'agit principalement d'effectuer des travaux sur les installations électriques. Ces derniers peuvent uniquement être réalisés par un expert en électricité ou par d'autres personnes qui travailleront sous la direction et le contrôle d'un expert en électricité, conformément aux Règles/Directives électrotechniques.

Modification de spécification de l'appareil

Une modification de la spécification de l'appareil a des suites pour le process de la surveillance par des installations fixes et de même que pour le déroulement de la technique de mesure pour les appareils portables.

Maintenance et réparations.


Les équipements sont sans entretien. Un appareil défectueux endommagé doit être remplacé.

Utilisation conforme

L'utilisation de l'appareil doit être strictement conforme. Tout dépassement est interdit. Brüel & Kjaer Vibro n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par suite d'utilisation non conforme. Le risque en est sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Ne soumettez pas l'appareil à d'autres influences que celles de l'environnement spécifié.

Description du produit



- 1) U_{IN} : Raccord 24 V CC (connexion directe)
- 2) U_{IN} : Raccord 24 V CC (connexion vers un autre AC-4705)
- 3) Interface de sortie RJ45 vers VI-6080 (OUTPUT)
- 4) Pont pour blindage vers rail profilé GND = COM; J1 à J4
- 5) Champ de raccord d'entrée de capteur
- 6) Décharge de traction / reprise de blindage
- 7) Voyant – Marche
- 8) Pont pour blindage vers rail profilé

Illustration 1) Description du raccordement AC-4705

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée
par appareil (environ): 1 W

Boîtier

Matériau du boîtier : PVC UL94 V0
Dimensions (B*xHxT) : 56 mm x 90 mm x 50 mm
** Largeur profilé chapeau*
Poids : 77 g
Montage: sur un rail de 35 mm
(DIN EN 50 022)
CEM : EN 61326-1
Décharge de traction : Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Milieu

Type de protection
selon EN 60529: IP20
Plage de température
de service : -5 °C à +65 °C
Plage de température
de stockage: -30 °C à +85 °C

Conformité

L'AC-4705 répond à la norme EN 61326-1 sur les émissions parasites selon la classe A (secteur industriel).

Montage

L'AC-4705 se monte sur un rail porteur de 35 mm (DIN EN 50 022).



Illustration 2) Montage sur le rail (exemple d'interface AC-4704)

- 1) Posez le dispositif de montage au dos de l'interface AC-4705 au niveau du côté supérieur du rail porteur.
- 2) Avant de cliquer l'AC-4705 sur le rail, il doit être placée dans sa position finale, car une tentative de glissement sur le profilé peut endommager le boîtier.
- 3) Pivotez l'interface vers le bas jusqu'à ce que le serrage soit enclenché.

Humidité relative sans
condensation maxi 95 %

Raccords

Tension d'alimentation (U_{IN}): 24 VDC \pm 15%
Capteur:

- Alimentation
constante I_B : 8,5 mA (\pm 10%)
- Tension
d'alimentation U_B : $U_{IN} - 1$ V

Raccord VI-6080: Prise RJ45 pour
un patch câble
(Cat.6 S/FTP
avec PiMF ou STP)

MTBF/MTTF

Telcordia Standard Issue 3:
(ground fixed, uncontrolled environment)
3062 ans: -5 °C,
1420 ans: +25 °C
411 ans: +65 °C

Installation



REMARQUE !

Assurez-vous avant la première mise en service que les connecteurs d'alimentation non utilisés (PWR1, PWR2) soient recouverts d'un bouchon obturateur (voir Illustration 1) / inscription [2]).




Illustration 3) Schéma de connexion

F1 = 3,15 A
OCP = Over Current Protection

Raccord de capteur



REMARQUE !

Effectuez le montage uniquement hors tension (aucun service de mesure).

1. Posez le blindage du coaxial de capteur soit sur l'étrier de blindage d'origine (voir Illustration 1), inscription [6]), soit sur un étrier de blindage externe.



REMARQUE !

Veillez à la bonne polarité des câbles de capteur. Une inversion de polarité peut entraîner des dommages sur le capteur.

2. Branchez les conducteurs SIG et COM du câble de capteur aux SIG et COM de la prise x10x.

Pont (jumper)

Un pont par jumper relie la masse au rail profilé (généralement relié à la terre de protection) et il est recommandé de le laisser inséré pour assurer un meilleur comportement CEM.



Illustration 4) AC-4705 avec jumper (exemple d'interface AC-4704)





Illustration 5) AC-4705 sans jumper (exemple d'interface AC-4704)

Raccord vers le VI-6080

- Raccordez à l'aide d'un câble réseau approprié (câble de patch Cat. 6 S/FTP avec PIMF ou S/STP) le AC-4705 du VI-6080 (raccordement sur la prise RJ45 du AC-4705 avec la prise Vibrations Entrée (Canal 1 à 4 et canal 5 à 8) du VI-6080).

Raccord d'alimentation 24 V CC



- 1) Alimentez nécessairement l'interface en tension externe par le raccord +24 V CC,
- 2) Utilisez éventuellement la deuxième prise femelle +24 V CC afin d'alimenter un autre AC-4705 (inscription [6]).
Ainsi jusqu'à **10 alimentations d'interfaces de capteurs AC-4705** peuvent être chaînés.
- 3) Établir la tension.

Code de commande :

AC-4705

PCABLE-C6-YE-XXXX

interface de capteurs

câbles patch (Cat.6 S/FTP); jaune
longueurs de mètres xxxx

0025 = 0,25 m

0100 = 1,00 m

0200 = 2,00 m

0500 = 5,00 m

2000 = 20,0 m

0050 = 0,50 m

0150 = 1,50 m

0300 = 3,00 m

1500 = 15,0 m

3000 = 30,0 m

Kontakt / Contact

Brüel & Kjaer Vibro GmbH

Leydheckerstrasse 10

64293 Darmstadt

Germany

Phone: +49 6151 428 0

Fax: +49 6151 428 1000

AC-4705 DEF C106330.001 / V02 © Brüel & Kjaer Vibro